サス基本吊り込み、回路図

長野県県民文化会館　中ホール

〒380-0928　長野県長野市若里1丁目1番3号　　026-226-0008

大道具搬入口
幅4.150 × 高2.980

リンクラー制御弁

DMX DMX.OUT、2系統(LH用1)
※LHはC型60A下、上同回路、奥は下、中、上同回路

DMX.OUT、1系統 DMX
UH.500Wﾊﾛｹﾞﾝ.71.72.63.22 140WLED.R.G.B.I.L_
LH.300Wﾊﾛｹﾞﾝ.72.59.22.40 140WLED.R.G.B.I.L_

LH下　奥　LH上　　LH下　奥

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

袖　引割3　袖1　引割2　引割1

盆中　盆中　盆中

舞台操作盤　ポータルタワー(PT)

※DMX、IN・OUT各2系統
LAN1系統

※DMX、IN・OUT各2系統
LAN1系統

WC下　WC上(30C型)　音響コネクター

前 FOOT

同回路

サイドスピーカー　サイドスピーカー

オール同回路　オール同回路

花道　花道FOOT　花道FOOT　花道

鳥屋　鳥屋

すっぽん

エレベーター

PS(16cir)

照明用仮設電源
100V 3φ4W 200A ｶﾑﾛｯｸ付
200V 3φ3W 200A ｶﾑﾛｯｸ付

TV共聴
電話端子

中継車用音響コネクター

中継.音響コネクター
100V 150A 3P 30K

中継ケーブル引込口
(約340W x 320H)

ピアノ庫

※1階客席ｾﾝﾀｰ後方
DMX、IN2系統
C30.1口、ｲﾝｶﾑ回線

↓本鳥屋　↓映写室

大ホリ
大黒幕
20 バトン 20
19 バトン 19
18 バトン 18
UHハロゲン4色×(上.中.下)
LED5色×(上.中.下)
17 袖 バトン 17
16 バトン 16
格納バトン2(電動) (松羽目)
5Bri 5S(30cir) 5B LED4色×(上.中.下)
引割3
15 バトン 15
14 バトン 14
13 バトン 13
格納バトン1(電動)
(22cir)
4B LED4色×(上.中.下)
袖1
一文字
12 バトン 12
中ホリ
11 バトン 11
10 バトン 10
3Bri 3S(30cir) 3B LED4色×(上.中.下)
9 バトン 9
引割2
8 バトン 8
正面反射板
7 バトン 7
6 バトン 6
5 バトン 5
2Bri 2S(30cir) 2B LED4色×(上.中.下)
引割1
4 バトン 4
天井反射板
3 バトン 3 (長さ 7間～10間調整可)
2 バトン 2
PBri 1S(30cir) 1B LED4色×(上.中.下)
定式幕
1 バトン 1
暗転幕
引割カーテン
どんちょう
防火戸

凡例

- 1kWフレネル
- LED160Wフレネル(P.S)
- 1kW凸
- 575w.source four(26°)
- ○● C型20Aｺﾝｾﾝﾄ
- ■□ C型30Aｺﾝｾﾝﾄ
- DMX DMX-OUT
- LAN LAN回線

サス・フロアとも白抜回路番号は直/調切替可

縮尺1/100