

ホクト文化ホール(長野県県民文化会館) 中ホール 照明設備

2018.5.30 現在
〒380-0928 長野県長野市若里1-1-3
TEL 026-226-0008 FAX 026-226-1574

客席 - 976席(1階席5516 / 2階席 420)
舞台 - 間口16m 高さ8.5m 奥行18.6m
設備容量 - 500KVA

調光卓(丸茂電機)

最大コントロールチャンネル数×4,096ch
外部入力チャンネル数×1024ch
シーン 10,000/1イベント(100イベント)
エフェクト 100ch×1,000/パターン
サブマスターフェーダ×40本(100ページ)
パート/パラメータ用エンコーダ×5本 他
プリセットフェーダ×100本 3段
外部記憶装置 USBメモリ・SDカード/COMOS・JASCII可

特電

上手舞台袖特電 3φ 4W 100V 200A 60kW
3φ 3W 200V 200A 60kW
下手音響電源 8口(C型30A)
上手音響電源 8口(C型30A)

名称	回路数及び容量	備考
UH	ハロゲン4色・LED5色 12cir/30A. 3cir/20A(直)	ハロゲン500W×60灯(71.72.63.22). LED5色(ETC.ColorSourceCYC)140W15灯.7ch使用
LH	ハロゲン4色・LED5色 8cir(60A)/C型60A(純直可)	ハロゲン300W×80灯(72.59.22.40). LED5色(ETC.ColorSourceCYC)140W15灯.7ch使用
5Bri	5Sus 30cir(30A)/C20.2口	6cir純直可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12
	5Bo LED4色 3cir/20A(直)	LED125W.13灯(R.G.B.W)(下5灯・中5灯・上5灯)
4Bo	下場サス用バトン 22cir(30A)/C20.2口	6cir純直可 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12
	4Bo 4色 3cir/20A(直)	LED125W.13灯(R.G.B.W)(下5灯・中5灯・上5灯)
3Bri	3Sus 30cir(30A)/C20.2口	6cir純直可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12
	3Bo 4色 3cir/20A(直)	LED125W.13灯(R.G.B.W)(下5灯・中5灯・上5灯)
2Bri	2Sus 30cir(30A)/C20.2口	6cir純直可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12
	2Bo 4色 3cir/20A(直)	LED125W.13灯(R.G.B.W)(下5灯・中5灯・上5灯)
1Bri	1Sus(6間) 30cir(30A)/C20.2口	6cir純直可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×4
	1Bo 4色 3cir/20A(直)	LED125W.7灯(R.G.B.W)(下2灯・中3灯・上2灯)
PS	16cir(30A)/C20.2口	6cir純直可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2. LED160Wフレネル×12. 1kW凸×2
移動タワー	4cir(30A)/C20.2口	(5m4段吊2基 器材は無し 4cir30Cケーブル付)
GAL下上	3cir(30A)/C30	1cir純直可 1kW凸×2
PT下上	8cir(30A)/C20.2口	1kW凸×8 575W S/F26° ×8 各2台4色
バルコニー	6cir(30A)/C20.3口	2cir純直可. 1kWフレネル×2(トンテラ)
CL	1CL 20cir(30A)/C30.2口	2cir純直可 1.5kW凸×32. LED160W凸×8. LEDムービング×2. 650WPTS×2
	2CL 10cir(40A)/C30.2口	2cir純直可 2kW凸×24(10インチ). 750W S/F15-30° ×6
	2cir(60A)/C60直	移動型調光器2kW3cir×2台. DMX-OUT/3
	2cir(60A)/C60直	移動型調光器2kW3cir×2台. DMX-OUT/1. 2kWケルビン×2(SUPERSOL2009SR/e)
センターピンルーム		2kWケルビン×2(SUPERSOL2009SR/e)
FR上下	3FR 8cir(30A)/C20.2口 2cir(30A)/C30純直可	DMX-OUT/1. 1kW凸×12(4台3色). 575W S/F26° ×1
	2FR 12cir(30A)/C20.2口 2cir(30A)/C30純直可	DMX-OUT/1. 1kW凸×16(4台4色). 575W S/F26° ×2. 500W PAR-N×2
フロア コンセント	奥 4cir/C型30A 8cir/C型60A(LH)	すべて純直可. DMX-OUT/下上各1
	下手 21cir(30A)/C30 4cir(60A)/C30.5口	15cir純直可
	上手 21cir(30A)/C30 4cir(60A)/C30.5口	15cir純直可
	舞台中、盆 4cir(30A)/C30	
	前下手 6cir(30A)/C30	前FC×2 FOOT FC×4※オケピットFCと同じ/2cir純直可DMX-IN・OUT/各2.LAN/1
	前上手 6cir(30A)/C30	前FC×2 FOOT FC×4(仮説フット×上8 24灯4色) DMX-IN・OUT/各2.LAN/1
	WC下上 6cir(30A)/C30	2cir純直可
	花道下上 2cir(30A)/C30	花道フット×2cir(F型60W24灯2色).花道、鳥屋と同回路. 2cir純直可
オーケストラピットFC	4cir(30A)/C30	※下FOOT FC1~4と同じ/2cir純直可
本鳥屋	2cir(30A)/C30	2cir純直可
音響室	2cir(30A)/C30	2cir純直可
1階客席センター最後列	1cirC30A.1cir15A平行直	DMX-IN2. インカム回線
天反	ダウンライト 2cir(20A)/C20直	LED64W.1列目10灯・2列目8灯・3列目8灯. DMX-OUT/2

移動機材(カッコ内数字は下手2・3FR)

器材	数量
1kWフレネル 8インチ	20
1kW凸 8インチ	10(8)
RIKURI 19°	4
575WS/F 26°	18
750WS/F36°	8
750WS/F50°	4
LED130W S/F19°	4
LED130W S/F36°	4
LED120W PAR	12
LED290W L.PAR7	8
S/F レンズ 36°	2
S/F レンズ 50°	2
1.5kWフレネル 8インチ	12(12)
500Wフレネル 6インチ	9
500W凸 6インチ	5
500W凸T-1 4インチ	10
500W-FP 4インチ	8
1kWPAR N	10
500WPAR N	20
500WPAR M	10
パンチ(500w)	5
仮設フットライト(75w) 12灯4色	上8本
ストリップ(100w) 12灯4色	上下各5本
ストリップ(100w) 4灯2色	上下各5本

器材	数量
500Wマシンスポット	2(4)
1kWマシンスポット	4
1kWマシンスポット RDS	4
マシンスポット変換アダプター-EMOPT-1	4
VS ディスクマシン	6
VS 種板 荒雲・雲・雪	各2
雨・炎・鳥	(4・2・2)
NC 芯なしマシン	2(3)
MCC マスキングキャリアケース	6
MAD マスキングアダプター	4(14)
先玉SDA-8・10・12・16	各4
先玉SDA-20・24	(各4)
先玉SDA-32	(2)
KM-14R(250W) ストロボ	2
ミラーボール 450φ 丸吊型	1
ミラーボール 250φ 楕円置型	1
DREドラムマシン	1
RPリップルマシン	(2)
波マシン 500W球×2	6
ロースタンド スポット付	12
ハイスタンド スポット付	12
ロースタンド 三又	4
ロースタンド キャスター付	2
ハイスタンド キャスター付	6

器材	数量
三脚スタンド	6
平置ベース	40
ハイベース	6
ハンガー (HAS II 型ST)	50(30)
ポーターハンガー	10
ミドルハンガー	30
3連トンボ	16
バンドア 8インチ	20(10)
バンドア 6インチ	6(4)
解釈棒	2